



## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ RC1632IR**

\* В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля и совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя!

# Пульт дистанционного управления RC1632IR

## Назначение кнопок пульта дистанционного управления (пульт ДУ)



- 1) Включение / Выключение приемника;
- 2) Включение / Выключение программируемого устройства;
- 3) Программирование / подтверждение / сохранение настроек;
- 4) Увеличение громкости источника;
- 5) Выбор внешнего источника на запрограммированном устройстве;
- 6) Уменьшение громкости источника;
- 7) Включение / Выключение субтитров;
- 8) Выбор звуковой дорожки;
- 9) Включение / Выключение телетекста;
- 10) Включение / Выключение списка избранных каналов;
- 11) Воспроизведение / Пауза;
- 12) Выбор времени;
- 13) Остановка воспроизведения / записи медиафайла;
- 14) Включение записи;
- 15) Перемотка назад при воспроизведении медиафайла;
- 16) Переход к следующему файлу;
- 17) Перемотка вперед при воспроизведении медиафайла;
- 18) Переход к предыдущему файлу;
- 19) Вызов основного меню;
- 20) Выход из меню, из телетекста;
- 21) Навигационные кнопки для управления в меню;
- 22) Отображение информации о текущем канале;
- 23) Вызов программы телепередач;
- 24) Вызов предыдущего просмотренного канала/ возврат в медиаплеер;
- 25) Увеличение / уменьшение громкости приемника;
- 26) Перелистывание страниц телетекста / списка каналов;
- 27) Переход в медиаплеер;
- 28) Цифровые кнопки / буквы;
- 29) Включение / выключение звука;
- 30) Переключение между ТВ и Радио.

# Программирование пульта

Пульт дистанционного управления RC1632IR содержит ряд кнопок, выделенные в один блок, на которые можно запрограммировать команды с другого пульта ДУ работающего в ИК диапазоне 38кГц. Запрограммировав данные кнопки, например, с пультом ДУ телевизора, Вы сможете управлять основными функциями Вашего телевизора совместно с подключенным к нему цифровым эфирным приемником только данным пультом ДУ.



Способ программирования:

1. Нажмите кнопку **УСТН** и удерживайте 2-3 секунды, пока красный светодиод на пульте не загорится ярко — пульт готов к обучению.
2. Далее нажмите кнопку из блока программируемых кнопок, которую хотите обучить. Красный светодиод начнет мигать – готовность к записи команды.
3. Направьте пульт от телевизора на пульт RC1632IR (расстояние между пультами 3-5 см) и нажмите ту кнопку на пульте телевизора, которой хотите обучить.
4. Светодиод на пульте RC1632IR мигнет 3 раза и загорится – команда записана.
5. Повторите обучение для следующей кнопки согласно п.2 и п.3.
6. Для сохранения программируемых настроек пульта и выхода из режима обучения нажмите кнопку **УСТН** или не нажимайте кнопки более 15сек. Красный светодиод на пульте должен потухнуть. Пульт готов к работе.

*Обратите Внимание!*

*При длительном отсутствии рабочих элементов питания в пульте ДУ RC1632IR может произойти сброс команд ранее программируемых кнопок.*